


# Plano de Frequências Serviço de Radioamador - VHF/UHF - MHz

- Satélite
- CW
- Dados (FM)
- Dados (FM/PM)
- Dados (SSB)
- Fac-Símile (Todos)
- Fonia (AM)
- Fonia (FM)
- Fonia (FM/PM)
- Fonia (SSB)
- FSTV (Todos)
- Modos Experimentais
- Modos não citados
- SSTV
- SSTV (Todos)
- SSTV (SSB)
- Teletipo (SSB)
- Todos os Modos

Banda	Faixa de Radiofrequências	Classe
160 m	1800 kHz a 1850 kHz	A B C
80 m	3500 kHz a 3800 kHz	A B C
40 m	7000 kHz a 7040 kHz	A B C
	7040 kHz a 7300 kHz	A B
30 m	10138 kHz a 10150 kHz	A
20 m	14000 kHz a 14350 kHz	A
17 m	18068 kHz a 18168 kHz	A
15 m	21000 kHz a 21150 kHz	A B C
	21150 kHz a 21300 kHz	A B
14 m	21300 kHz a 21450 kHz	A
12 m	24890 kHz a 24990 kHz	A B C
10 m	28000 kHz a 29700 kHz	A B C
6 m	50 MHz a 54 MHz	A B C
2 m	144 MHz a 148 MHz	A B C
1,3 m	220 MHz a 225 MHz	A B C
70 cm	430 MHz a 440 MHz	A B C
33 cm	902 MHz a 907,5 MHz	A B C
	915 MHz a 928 MHz	A B C
23 cm	1240 MHz a 1300 MHz	A B C
13 cm	2300 MHz a 2450 MHz	A B C
9 cm	3300 MHz a 3600 MHz	A B C
5 cm	5650 MHz a 5925 MHz	A B C
3 cm	10 GHz a 10,50 GHz	A B C



**13cm** 2.300 2.450      **9cm** 3.300 3.600

**5cm** 5.650 5.920      **3cm** 10,00 10,50

**Observação:** Nas bandas de **13 cm** (2.300 a 2.450 MHz); **9 cm** (3.300 a 3.600 MHz); **5 cm** (5.650 a 5.920 MHz) e **3 cm** (10,00 a 10,50 GHz) estão permitidos **TODOS** os modos autorizados, para as classes **A; B e C**.

